

Согласовано

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет



В.А. Черпаха

«04» сентября 2025 г

Утверждено

Директор МУП КС Бурлыкского сельсовета



А.А. Бухаров

«04» сентября 2025 г

План ликвидации и локализации аварий в тепловом хозяйстве

№ п/п	Вид аварии и место возникновения	Мероприятия по ликвидации аварии и спасение людей	Лица ответственные за выполнение мероприятий	Кому сообщить, дом. адрес и телефон
1	Порыв системы теплоснабжения в здании	Оповестить людей о порыве и опасности. Оглушить стояк или здание от центральной системы теплоснабжения. Сообщить о случившемся в дежурную часть и ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергостановок. Выяснить причину аварии и по прибытии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергостановок под его руководством приступить к ликвидации аварии. Оказать помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию.	Первый заметивший аварию. Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет.	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21 Скорая помощь 03 при наличии пострадавших.
2	Порыв наружной системы теплоснабжения	Оповестить голосом о порыве и опасности, сообщить о случившемся в дежурную часть и ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергостановок. Остановить котлы в аварийном порядке следующим образом: перевести тумблер «Пуск-Стоп» в положение «Стоп» (на блоке управления котлом) после чего программа установки выполняется автоматически; закрыть кран «на горелке»; открыть краны на продувочных линиях; после окончания работы вентиллятора выключить тумблер «Сеть» на блоке управления котлом.	Первый заметивший аварию. Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет.	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21

		выяснить причину аварии и по прибытии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию по его теплоэнергоустановок по его руководством приступить к ликвидации аварии. Оказать помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию. В случае сильного мороза наложить на поврежденный участок временный бандажи произвести прогрев теплосети путем включения котлов. После прогрева произвести отключения котлов и выполнить окончательное устранение неисправности.			
3	Срабатывание автоматики безопасности	Остановить котлы в аварийном состоянии путем закрытия кранов на отпуске и перед горелками. Закрыть задвижку на вводе в ГРУ. Открыть краны на продувочных линиях. Сообщить о случившемся ответственному за газовое хозяйство. Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство приступить к ликвидации аварии.	Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет Слесарь ЭРГО	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21	
4	Отключение электроэнергии.	Включить аварийное освещение. Остановить котлы в аварийном порядке путем закрытия кранов на отпуске и перед горелками. Открыть продувочные линии. Открыть воздухооборники, естественную циркуляцию и подпитку. Позвонить ст. электр. и сообщить о	Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский	

		случившемся ответственному за газовое хозяйство. Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство приступить к ликвидации аварии.	Слесарь ЭРГО	сельсовет тел.: 61-2-21
5	Пожар в котельной.	Оповестить голосом об опасности. Вызвать пожарную службу. Оповестить ответственного за газовое хозяйство. Главу МО, Директора предприятия. Закрывать краны на отпусках к котлам и перед горелками. Открыть все продувочные линии. После ликвидации пожара под руководством ответственного за газовое хозяйство запустить котлы.	Первый замечивший пожар. Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет Слесарь ЭРГО	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21
6	Аварийная ситуация за котлом: а) упуск воды б) нарушения в) давление в котле растет	Произвести аварийную остановку котла путем закрытия кранов на отпусках и перед котлами. Закрывать задвижку на вводе в ГРУ. Открыть все продувочные линии. Сообщить о случившемся ответственному за газовое хозяйство.	Глава МО Бурлыкский сельсовет. Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21

7	Вышли из строя все питательные насосы	Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство и приступить к ликвидации аварии.	Ответственный за газовое хозяйство Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет	Глава МО Бурлыкский сельсовет тел.: 61-1-94 Директор МУП КС Бурлыкский сельсовет тел.: 61-2-21
---	--	---	--	---